



## PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS DE ANIMALES UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y OTROS FINES CIENTÍFICOS**

**Código: AGA527\_2**

**NIVEL: 2**

### CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

#### UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1723\_2: Limpiar y mantener locales, áreas de estabulación materiales y equipos de instalaciones dedicadas al alojamiento de animales de experimentación”**

#### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1723\_2: Limpiar y mantener locales, áreas de estabulación materiales y equipos de instalaciones dedicadas al alojamiento de animales de experimentación”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



### INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<i><b>APP1:</b> Limpiar las jaulas o sistemas de confinamiento de los animales y los accesorios utilizando los aparatos de aspiración y las máquinas de lavado necesarias, eliminando los materiales de desecho y preparando las jaulas con material limpio para su reutilización, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y la normativa vigente en relación con el bienestar animal y la normativa de prevención de riesgos laborales.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Limpiar las jaulas o sistemas de confinamiento de los animales extrayendo o aspirando los lechos sucios, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Retirar y sustituir el alimento deteriorado para mantener la higiene de los alojamientos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Colocar las jaulas y el material sucio en las zonas sucias para su traslado a las zonas de lavado/eliminación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Eliminar los lechos sucios para disminuir la dispersión de alérgenos en el ambiente usando aparatos de aspiración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Eliminar los restos de cubetas, botellas de bebida, filtros, rejas y bandejas de jaulas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Introducir en la máquina de lavado las cubetas, botellas de bebida, filtros, rejas y bandejas de jaulas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP1:</b> Limpiar las jaulas o sistemas de confinamiento de los animales y los accesorios utilizando los aparatos de aspiración y las máquinas de lavado necesarias, eliminando los materiales de desecho y preparando las jaulas con material limpio para su reutilización, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y la normativa vigente en relación con el bienestar animal y la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.7: Poner en funcionamiento la máquina de lavado comprobando los parámetros del sistema de lavado, asegurándose del correcto funcionamiento del aparato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.8: Preparar con lecho limpio las bodegas limpias y secas para poder colocarlas de nuevo en las jaulas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP2:</b> Esterilizar el material en el autoclave, utilizando los recipientes adecuados y registrando los ciclos de presión y temperatura siguiendo el manual de uso del aparato y los protocolos normalizados de trabajo para evitar contaminaciones aplicando la normativa de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Colocar las jaulas limpias en carros para su esterilización en el autoclave siguiendo los protocolos establecidos en el lugar de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Colocar las botellas de bebida vacías o llenas en cestos para su esterilización en el autoclave siguiendo los protocolos establecidos en el lugar de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Comprobar los parámetros de temperatura y presión del autoclave siguiendo los manuales de uso del aparato para esterilizar el material correctamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Registrar los ciclos de esterilización de cada ciclo del autoclave siguiendo los protocolos establecidos en el centro de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Introducir el pienso en sacos o recipientes para su esterilización siguiendo las condiciones especificadas por el fabricante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP2:</b> Esterilizar el material en el autoclave, utilizando los recipientes adecuados y registrando los ciclos de presión y temperatura siguiendo el manual de uso del aparato y los protocolos normalizados de trabajo para evitar contaminaciones aplicando la normativa de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.6: Llenar con agua estéril las botellas de bebida estériles vacías y taparlas con las tetinas para colocarlas en la zona limpia y que estén disponibles para su posterior colocación en las jaulas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.7: Colocar el material esterilizado en el almacén de la zona limpia para efectuar el cambio de jaulas y lechos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP3:</b> Limpiar los locales trasladando a otra sala a los animales, utilizando los detergentes y equipos de desinfección adecuados y asegurando, en el momento de la esterilización, que el local permanece debidamente sellado según protocolos normalizados de trabajo y normas de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Trasladar a jaulas de transferencia o a otra sala a los animales que se alojen en jaulas fijas para efectuar una correcta limpieza y mantener la higiene en los alojamientos de los animales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Lavar las paredes, techos y suelos de los locales para eliminar su suciedad y con los equipos y productos adecuados siguiendo protocolos normalizados de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Impregnar de productos desinfectantes las paredes, techos y suelos de los locales para eliminar agentes microbiológicos siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Cerrar y sellar herméticamente los sistemas de ventilación del local al aplicar desinfectantes gaseosos para evitar fugas y garantizar que ejerzan su efecto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Desinfectar y esterilizar la atmósfera del local utilizando la maquinaria adecuada y siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP3:</b> Limpiar los locales trasladando a otra sala a los animales, utilizando los detergentes y equipos de desinfección adecuados y asegurando, en el momento de la esterilización, que el local permanece debidamente sellado según protocolos normalizados de trabajo y normas de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.6: Comprobar que el local permanece cerrado el tiempo establecido para su completa esterilización.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Barrer los suelos, compartimentos y corrales de animales diariamente para mantener la limpieza y evitar contaminaciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8: Eliminar los lechos sucios para mantener la limpieza y evitar contaminaciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.9: Lavar diariamente los suelos, compartimentos y corrales de animales con el detergente específico y agua a presión siguiendo los protocolos normalizados de trabajo para mantener la limpieza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP4:</b> Gestionar el almacenamiento, reposición y adquisición de materiales y productos utilizados en el área de trabajo para asegurar la disponibilidad de los recursos, manteniendo las condiciones adecuadas para su correcta conservación, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Comprobar el registro del almacén consultando la base de datos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Comunicar al responsable los productos a reponer para garantizar su disponibilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Comprobar el albarán para garantizar que los productos recibidos coinciden con los solicitados, entregándose al responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Comprobar el estado de los productos recibidos para firmar el albarán de entrega y justificar la recepción de los productos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP4:</b> Gestionar el almacenamiento, reposición y adquisición de materiales y productos utilizados en el área de trabajo para asegurar la disponibilidad de los recursos, manteniendo las condiciones adecuadas para su correcta conservación, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.5: Descargar y trasladar los productos y materiales nuevos al almacén.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Registrar la recepción del pedido para mantener actualizada la base de datos del almacén.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Colocar los productos y materiales en los almacenes según su naturaleza para garantizar su orden y correcta conservación, manipulando los de elevado peso siguiendo los protocolos establecidos según el plan de prevención de riesgos laborales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.8: Anotar en el registro del almacén los productos y materiales utilizados, dándolos de baja cuando se terminan, para controlar las existencias del almacén.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.9: Limpiar, barriendo, aspirando y fregando periódicamente el almacén para evitar contaminaciones y mantener el almacén en condiciones higiénicas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.10: Registrar la temperatura y humedad de los almacenes para evitar el deterioro de los productos siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>