



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DECORACIÓN ARTESANAL DE VIDRIO
MEDIANTE APLICACIÓN DE COLOR.**

Código: ART519_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1692_2: Realizar decoraciones artesanales sobre vidrio
mediante aplicaciones de color con tratamiento térmico
posterior.”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1692_2: Realizar decoraciones artesanales sobre vidrio mediante aplicaciones de color con tratamiento térmico posterior.”

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Preparar los vidrios a decorar trasladando las líneas estructurales del diseño a la superficie del vidrio.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Lavar las superficies de trabajo con agua, alcohol o vinagre facilitando la adherencia de la pintura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Trasladar el diseño establecido a la superficie del vidrio fijando sus líneas estructurales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Aplicar el mordiente, siempre que sea necesario, sobre la superficie del vidrio facilitando la adherencia de la lámina.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Utilizar los vidrios, útiles y herramientas de trabajo respetando las instrucciones de manipulado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Aplicar la grisalla sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Asegurar la conservación de los equipos y herramientas de trabajo respetando las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Preparar la grisalla con aglutinantes y diluyentes garantizando su adherencia al vidrio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Efectuar el trazo y fileteado según el boceto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Aplicar la grisalla sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.4: Repartir la grisalla con el blero consiguiendo la degradación o el efecto "pitúa" según el diseño establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Aplicar el amarillo de plata, sanguinas o carnaciones sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Asegurar la conservación de los equipos y herramientas de trabajo respetando las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Preparar el amarillo de plata, las sanguinas o carnaciones con aglutinantes y diluyentes magros obteniendo la mezcla deseada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Aplicar el amarillo de plata, las sanguinas o carnaciones, consiguiendo los efectos establecidos en la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Aplicar el pan de oro y plata sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Asegurar la conservación de los equipos y herramientas de trabajo respetando las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Aplicar sobre la superficie tratada con mordiente la lámina de oro o plata evitando arrugas o pliegues.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Bruñir y barnizar la superficie decorada obteniendo el acabado definido en la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Aplicar con un pincel sobre el pan de oro o plata una capa de fundente aumentando la resistencia de la lámina en la posterior cocción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
--	-------------------------------	--	--	--



APP5: Aplicar el oro, plata o platino coloidal sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	1	2	3	4
APS5.1: Ejecutar las operaciones de mantenimiento requeridas para asegurar la conservación de los equipos y herramientas de trabajo respetando las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Aplicar con un pincel el oro, la plata o el platino coloidal obteniendo los efectos establecidos en la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Aplicar el oro, la plata o el platino coloidal sobre superficies de vidrio mates o brillantes obteniendo el resultado establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP6: Aplicar los lustres y esmaltes sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1: Ejecutar las operaciones de mantenimiento requeridas para asegurar la conservación de los equipos y herramientas de trabajo respetando las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.2: Preparar los lustres y esmaltes siguiendo las proporciones indicadas en la ficha técnica y obteniendo el color establecido en la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.3: Mezclar los lustres y esmaltes con el vehículo correspondiente obteniendo la homogeneidad adecuada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.4: Aplicar los lustres y esmaltes con un pincel obteniendo las tonalidades establecidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP7: Aplicar la serigrafía con pinturas al fuego sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1: Trasladar el dibujo sobre la superficie de un papel vegetal utilizando un método gráfico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.2: Situar el original sobre una pantalla de hilos con una emulsión fotosensible controlando la distancia y el tiempo de exposición.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP7: Aplicar la serigrafía con pinturas al fuego sobre la superficie del vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.3: Exponer a la luz obteniendo su reproducción en negativo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.4: Limpiar la pantalla con agua y secar obteniendo la pantalla definitiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.5: Preparar la pintura al fuego con el diluyente logrando el grado de homogeneidad establecida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.6: Situar la pantalla sobre el vidrio y deslizar la pintura preparada sobre el diseño quedando grabado en el vidrio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP8: Tratar térmicamente los vidrios decorados en función del tipo de técnica utilizada, fijando la pintura a la superficie del vidrio.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.1: Introducir en el horno los vidrios situando la cara decorada hacia arriba favoreciendo la fusión de la decoración y evitando su contaminación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.2: Acondicionar el horno con separador evitando que el vidrio se pegue en las placas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.3: Determinar la curva de cocción teniendo en cuenta las propiedades de la decoración aplicada y del tipo de vidrio, consiguiendo su fijación permanente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>